

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.08.2012 г. № 846-ПП
«Об утверждении Порядка
согласования нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых при добыче,
превышающих по величине
нормативы, утвержденные в
составе проектной документации,
на территории Свердловской
области»

ПОРЯДОК

**согласования нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации, на территории
Свердловской области**

1. Настоящий порядок согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на территории Свердловской области разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 921 «Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения» и устанавливает процедуру согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на территории Свердловской области.

2. Решение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство) принимает на основании заявления недропользователя, к которому прилагаются следующие документы:

1) копии утвержденных нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых за предыдущий период;

2) сведения о документах, подтверждающих согласование проектной документации на разработку месторождения, с указанием утвержденных в составе проектной документации нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых;